

# Koelkast



Foto kan afwijken van de geleverde koelkast.

- 1 Plaats de koelkast waterpas op een stevige ondergrond.
- 2 Let hier bij op dat de achterkant minimaal vrij staat zodat de warmte weg kan.
- 3 Koelkast kan direct na levering voorzien van stroom worden.
- 4 Koelkast staat bij levering al op de koudste stand.
- 5 Voor de beste werking:
  - $\frac{1}{2}$  uur koelkast laten koud trekken
  - $\frac{1}{3}$  tot  $\frac{1}{2}$  vullen indien het nog niet voor gekoeld is. 1 tot 2 uur koud laten trekken. Voor gekoeld kunt u de gehele koelkast vullen.
  - Verder vullen.